Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	ATV/DTV		Smart / List
	Tv/DVD		Display / Media
	Eject		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Info		Info / Angle
	Mute		Mute / Dimmer
	Tv/Radio		TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input		AV / Input / RDS
	Digital Menu		D. Menu / Top
	DVD Menu		Menu / Home
	Top Menu		Shift + D. Menu / Top Menu
	Guide		Guide / EPG / -/--
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter/CH List		OK
	Menu/Setup		Setup / OPT /
	Exit/Cancel		Exit / Cancel / Clear
	Return		Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow	JUMP	Jump	TITLE SOUND	Sound / Title
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold	PIC SIZE	PIC Size	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SKIP	I <<	PRESET-	I << / Preset-	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REV	<</ REV	TUNE-	<< / Tune-				
FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+				
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
SLOW	Red/ <I	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
PAUSE	Green/ Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
PLAY MODE	Yellow/ Play Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
SLOW	Blue/ I >	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle				
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
AUDIO SELECT	Audio Select	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
CH RTN ZOOM	Zoom/ CH RTN	SIZE ZOOM	Zoom / Size				