Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	0	0
Mute	Mute	-/--/EXIT	-/-- GUIDE
Up	Up	-/--/EXIT	CLEAR EXIT
Down	Down	P<P/SWAP	FAV PRE-CH
Right	Right	Vol +	VOL +
Left	Left	Vol -	VOL -
OK/Select	Ok	P+	CH +
M	Menu	P-	CH -
1	1	PP	ZOOM
2	2	I-II	SOUND DUAL
3	3	Tv/DTV	SEARCH TV/R
4	4	[≡]	REPEAT TEXT
5	5	[≡O]	SETTINGS OPT
6	6	AV/Source	TIMER AV
7	7	[≡+]/[X]	PICTURE FORMAT
8	8	[≡X]/[■■]	ECO 3D
9	9	[.≡]/[■]	AD SUBT

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡♦]	Media		
[≡?]	Back		
[≡i]	Info		
Red/ [+] / Wide/ ↑	Red		
Green/ ↓	Green		
Yellow	Yellow		
Blue/ Guide	Blue		
[i]	D. Menu		