| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 0 | 0 |
| Mute | Mute | -/--/EXIT | -/-- |
| Up | Up | -/--/EXIT | Exit |
| Down | Down | P<P/SWAP | P<P/Swap |
| Right | Right | Vol + | Vol + |
| Left | Left | Vol - | Vol - |
| OK/Select | Ok | P+ | Ch + |
| M | Menu | P- | Ch - |
| 1 | 1 | PP | Eject |
| 2 | 2 | I-II | Dual |
| 3 | 3 | Tv/DTV | TV/R |
| 4 | 4 | [≡] | Text |
| 5 | 5 | [≡O] | Options |
| 6 | 6 | AV/Source | AV |
| 7 | 7 | [≡+]/[X] | Format |
| 8 | 8 | [≡X]/[■■] | 3D |
| 9 | 9 | [.≡]/[■] | Subt |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [ ≡♦] | Media | | |
| [ ≡?] | Back | | |
| [ ≡i ] | Info | | |
| Red/[+]/Wide/↑ | Red | | |
| Green/↓ | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue/Guide | Blue | | |
| [ i ] | D. Menu | | |