Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	e/ Energy/ Savi n		Sl eep / Ti mer
	AV Mode		Ej ect / Surr ound
	I nput		AV / I nput / RDS
	TV/ RAD		TV/ Radi o /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Li st		Smart / Li st
	0		0
	Q. Vi ew		Di spl ay / Medi a

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	FAV/ Mar k		Fav / Mar ker / PC
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Rati o		Pi cture / For mat
	P-		CH- / Page-
	Mut e		Mut e / Di mmer
	Menu		Menu / Home
	Gui de		Gui de / EPG / -/--
	Q. Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Back		Back / Retur n
	I nf o		I nf o / Angl e

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶ Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	SIZE ZOOM Zoom / Size		
AD	AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		