Mandis shop

RE91141

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Moon	1 / Setup
Tv Arc.	4 / Mode
Opt:	7 / Rep
AUX	Source
Vol+	V+
Vol-	V-
Bass+	+
Bass-	-
Voice+	Up
Voice-	Down
Play	Play / Band
I<	I<
>I	>I
Videocamara	9 / Disp
Playing	8 / A-B

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
♫	5 / Audio

https://remotecontrols.dk/de/1038947-81986-ersatzfernbedienung-fur-Polk-RE91141.html