Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
CH. List	Smart / List
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PIC. Mode	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S. Mode	Sound / Title
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode
Timeshift	Display / Media
Timer	Shift + Sleep / Timer
Rec. List	Shift + Rec / Rec Mode
Red/ DVD Setup	Red / Netflix / Search
Green/ Repeat	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow/Languag	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue/DVD Menu	Blue / Prime Video / Random	I<<	I<< / Preset-
Title/Aspect	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Zoom/Tv/Radio	TV/Radio /	<<	<< / Tune-
Sleep	Sleep / Timer	>>	>> / Tune+
Subtitle	Subtitle / EQ		
Prog/Index	D. Menu / Top		
A-B/Reveal	Setup / OPT /		
Step/Audio	Audio / Lang I/II		
Info/Display	Info / Angle		
Text	Text / Goto		
Eject	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Play	Play / Slow		
Subpage	Fav / Marker / PC		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Hold	Shift + Stop / Hold		