| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| TV-OUT | Tv- Out | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTITLE | Subt i t l e | AD SUBT | Subt |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| AUDIO | Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| UP | I <<< / UP | + CH | Ch + |
| DN | >>I / Dn | CH – | Ch - |
| STOP | St op | | St op |
| PLAYER | >I / Pl ayer | C | Yel l ow |
| FF | >>/ FF | | I << |
| REW | <<< / REW | B | Gr een |
| ENTER | Ent er | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Lef t | | Lef t |
| DISPLAY | Di spl ay | DISPLAY INFO | I nf o |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shi f t + Ej ect |
| SETUP | Set up | SETTINGS OPT | Opt i ons |
| ROTATE | Rot at e | RETURN BACK | Back |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| MUTE | Mut e | MUTE | Mut e |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| S-Time | Sleep | | |
| S-Mode | Guide | | |
| DVD | TV/R | | |
| Slideshow | Pre Ch | | |
| Goto | Eject | | |
| Red/Movie | Rec | | |
| Blue/Music | >> | | |
| Green/Photo | << | | |
| Yellow/File | Play | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |