Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CBL-SAT	Shift + 0	Down	Down
DB-DVD	Shift + 2	Exit	Exit / Cancel / Clear
Game	Smart / List	↓	Shift + Down
TV	TV/Radio /	Vol +	Vol +
V	Picture / Format	(+)	Shift + CH+ /
AUX	Shift + 7	DVR	D.Menu / Top
Tv Input	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
Power Audio	Power	Vol -	Vol -
Power Source	Shift + Power	System	Display / Media
↑	Shift + Up	CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	Back	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--	<<	<< / Tune-
Left	Left	Play	Play / Slow
OK/Enter	OK	>>	>> / Tune+
Right	Right	I<	I<< / Preset-
Info	Info / Angle	Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	⏭	PRESET+	⏭ / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
–	--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	OK/Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
[↔]	[↔]	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	≡	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random