Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CBL-SAT	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
BD-DVD	SHIFT + DVD 2: Shift + 2	↓	SHIFT + ▼: Shift + Down
GAME	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /	+	VOL +: Vol +
TV	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /	DVR	MEDIA DISPLAY: Display / Media
Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9	CH+	CH + PAGE: CH+ / Page+
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7: Shift + 7	Vol -	VOL −: Vol -
Power	Power	BASS	TITLE SOUND: Sound / Title
Source	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS	CH-	CH − PAGE: CH- / Page-
MENU	HOME MENU: Menu / Home	[ ]...	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II
↑	SHIFT + ▲: Shift + Up	Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
GUIDE	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	Back	RETURN BACK: Back / Return
▲	▲: Up	<<	TUNE- ◀◀: << / Tune-
◀	◀: Left	▶	SLOW ▶: Play / Slow
OK	OK: OK	>>	TUNE+ ▶▶: >> / Tune+
▶	▶: Right	I<	PRESET- ⏮: I<< / Preset-
INFO	ANGLE INFO: Info / Angle	⏸	STEP-FREEZE ⏸: Pause / Step / Freeze
▼	▼: Down	>I	PRESET+ ⏭: >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Stop	HOLD — Stop / Hold
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
- -	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
0	HDMI - SAT 0 — 0
CC	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
(+)	SHIFT + OK — Shift + OK
≡	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random