Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV-OUT	Tv- Out	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
UP	Up/ I <<	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DN	Dn/ >>I	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FF	>>	>>	>>
REW	<<	<<	<<
PLAYER	Pl ayer	C	Yel l ow
STOP	St op	■	St op
ENTER	Ent er	OK	Ok
▶	Ri ght	▶	Ri ght
◀	Lef t	◀	Lef t
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shi f t + Ej ect
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
DISPLAY	Di spl ay	SHIFT + DISPLAY INFO	Shi f t + I nf o
ROTATE	Rot at e	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S-TIME	S-Time	PROG SLEEP	Sleep		
S-MODE	S-Mode	DISPLAY INFO	Info		
MOVIE	Movie	-/-- GUIDE	Guide		
MUSIC	Music	FAV PRE-CH	Pre Ch		
PHOTO	Photo	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
FILE	File	ZOOM ⏏	Eject		
TV-OUT	TV-Out	SEARCH TV/R	TV/R		