Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INFO	[≡i] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	[≡?] / Sour ce	TIMER AV	AV
AUDIO	O) I / I I / Audi o	SOUND DUAL	Dual
☼	☼	SETTINGS OPT	Opt i ons
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
♪	♪	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
ENTER	Ent er	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	[≡◆] / [+]	PICTURE FORMAT	For mat
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
RECALL	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Pause	II	Pause		
STILL	[≡+] / Still	ECO 3D	3D		
STILL	Stop	■	Stop		
SUBTITLE	[≡o] / Subtitle	AD SUBT	Subt		
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
FAV-	FAV-	SHIFT +	CH − Shift + Ch -		
FAV+	FAV+	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
	Red	A	Red		
	<<	«	<<		
	Green	B	Green		
	>>	»	>>		
	I <<	K«	I <<		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	>>I	»I	>>I		
REPEAT	[≡x] / Repeat	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		