Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS	[i+]/[?]	Info / Angle
Power	Power	Left	Left
Thetre	TV/Radio /	OK	OK
<<|/ ◁	<< / Tune-	Right	Right
Play	Play / Slow	Return	Back / Return
>>|/ I >	>> / Tune+	Down	Down
Sync Menu	D.Menu / Top	Options	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-	Home	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+	Green	Green / APP / Repeat
?/i-Manual	Shift + Info / Angle	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Scene	Picture / Format	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+]	Smart / List	1	1
Digital/Analog	Display / Media	2	2
♥	Fav / Marker / PC	3	3
Guide	Guide / EPG / -/--	4	4
Up	Up	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[≡]	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
–	Vol -	VOL –	Vol -
–	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung