Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	P:P	Picture / Format
FAV	Fav / Marker / PC	CH+	CH+ / Page+
World/Internet	Smart / List	Vol -	Vol -
Tv/Radio	TV/Radio /	EPG	EPG
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Info	Info / Angle
5	5	Back	Back / Return
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Music/Photo/Cam	AV / Input / RDS	Down	Down
0	0	Rec	Rec / Rec Mode
LIB	D.Menu / Top	Play	Play / Slow

Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		
Subt.	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
OPT	Setup / OPT /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		