Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Disc/USB		Smart / List
	Disc/USB		+ Shift + 8
	Dock/Tuner		Display / Media
	Dock/Tuner		+ Shift + 6
	Input		AV / Input / RDS
	Eject		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	Goto		Text / Goto
	4		4
	5		5
	6		6
	0		0
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	Prog		TV/Radio /
	Input Tv		+ Shift + AV / Input / RDS
	Tv Vol +		+ Shift + Vol +
	TV CH+		+ Shift + CH+ /
	Standby TV		+ Shift + Power
	Enter Tv		+ Shift + OK
	Tv Vol -		+ Shift + Vol -
	Tv CH-		+ Shift + CH- /
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Vol +		Vol +
	Stop		Stop / Hold
	Vol -		Vol -
	Setup		Setup / OPT /
	Up/Slow		Up
	Up/Slow		+ Shift + Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
ANGLE	Down/Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ANGLE	Down/Angle		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLOCK	Clock	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OSD/RDS	OSD/RDS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
BASS	Bass	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DIM	Dim	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer