Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Power		Power		CH-	CH PAGE	CH- / Page-
DTV/VCR	DTV/ VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Down		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	1	1	TV 1	1
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow	2	2	DVD 2	2
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	3	3	CD-STB 3	3
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	GAME	Game	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	4	4	VIDEO 4	4
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	5	5	TAPE 5	5
	Up		Up	6	6	TUNER 6	6
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left	7	7	AUX-HDD 7	7
	Vol -	VOL –	Vol -	8	8	USB 8	8
OK	OK	OK	OK	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Right		Right	0	0	HDMI-SAT 0	0
	Vol +	+ VOL	Vol +	TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Record	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		