Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Standby		Power
THEATRE	Theatre	LIST SMART	Smart / List
	<</ ◁ I / ◁	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>/ I >/ I >	TUNE+	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
i-MANUAL ?	?/i-Manual	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SCENE	Scene	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INTERNET VIDEO	Internet/Video	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	♥/ FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
[≡] / Text		GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	0	0		
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Vol +		VOL +	Vol +		
Prog+		CH PAGE +	CH+ / Page+		
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol -		VOL −	Vol -		
Prog-		CH PAGE −	CH- / Page-		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		