Mandis shop

Sony RM-PJ6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
USB	USB	SOUND DUAL	Dual
NETWORK	Network	SETTINGS OPT	Options
APA	APA	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO MUTING	Audio Muting	MUTE	Mute
PIC MUTING	Pic Muting	SEARCH TV/R	TV/R
FREEZE	Freeze	DISPLAY INFO	Info
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
D ZOOM +	D. Zoom+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D ZOOM −	D. Zoom-	CH −	Ch -
KEYSTONE /TILT	Keystone/Tilt	REPEAT TEXT	Text
LENS	Lens	-/-- GUIDE	Guide
AUTO FOCUS	Auto Focus	DISC NAV LIST	List
RESET	Reset	FAV PRE-CH	Pre Ch