Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV/ ZAPP		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit / TV-G		Exit / Cancel / Clear
	?		D. Menu / Top
	@		Smart / List
	Menu/ i		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Tools		Setup / OPT /
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	AV		AV / Input / RDS
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
3D	3D/Search	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
	. . O/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[. . .] . .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
PIP/ECO	PIP/ECO	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
CEC My Media	My Media/CEC	MEDIA DISPLAY	Display / Media		