Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	[i]	Info / Angle
Power	Power	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Red	Red / Netflix / Search
6	6	Green	Green / APP / Repeat
7	7	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
8	8	Blue	Blue / Prime Video / Random
9	9	Vol +	Vol +
Swap	Setup / OPT /	Text	Text / Goto
0	0	Menu	Menu / Home
AV	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
[ ]	Shift + 1	Vol -	Vol -
♪	Sound / Title	Back	Back / Return
[<>]	Picture / Format	Tv/Exit	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-		
FAV	Fav / Marker / PC		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Guide	Guide / EPG / -/--		
[?]	SHIFT + INFO / Angle		
[≡x]	SHIFT + 5		
[:≡]	SHIFT + 4		
[↕]	SHIFT + 3		
[↕]	SHIFT + 2		
PIP Pos	D. Menu / Top		
PIP Size	Zoom / Size		
PIP	Eject / Surround		