Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
I <<	I << / Preset-
Green/[ ]	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Play/[:≡]	Play / Slow
Blue/[■]	Blue / Prime Video / Random
>>I	>>I / Preset+
AV/[?]	AV / Input / RDS
I-II/[≡I ≡]	Audio / Lang I/II
[<>]/[+]	Picture / Format
[-S-]	Zoom / Size
Menu	Menu / Home
[≡]	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Up	Up
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Smart ♪	Sound / Title
P-	CH- / Page-
Smart [ ]	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
O	Eject / Surround	[≡]	Text / Goto
-O-	Subtitle / EQ	Left	Left
Power	Power	Up	Up
Rec	Rec / Rec Mode	Right	Right
I<<	I<< / Preset-	OK	OK
Red	Red / Netflix / Search	Down	Down
Green/[[ ]]	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow	P+	CH+ / Page+
Yellow / List	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
>>I	>>I / Preset+	Smart ♪	Sound / Title
AV/[?]	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
I-II/[≡|≡]	Audio / Lang I/II	Smart [ ]	Smart / List
[<>]/[+]	Zoom / Size	1	1
PIP [■]	Picture / Format	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
-O-	Subtitle / EQ	Smart ♪	Sound / Title
I <<	<< / Preset-	P-	CH- / Page-
>>I	>>I / Preset+	Smart [ ]	Smart / List
AV/[?]	AV / Input / RDS	1	1
I-II/[≡|≡]	Audio / Lang I/II	2	2
[<>]/[+]	Zoom / Size	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
[≡]	Text / Goto	5	5
Left	Left	6	6
Up	Up	7	7
Right	Right	8	8
OK	OK	9	9
Down	Down	0	0
Vol +	Vol +	P<P	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer		
P+	CH+ / Page+		