| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | OK | OK |
| Mute | Mute / Dimmer | Right | Right |
| Play | Play / Slow | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Down | Down |
| Stop | Stop / Hold | PRE-CH | Back / Return |
| << | << / Tune- | Vol + | Vol + |
| >> | >> / Tune+ | List | Smart / List |
| O) / Lang | Audio / Lang I/II | P+ | CH+ / Page+ |
| Subt. | Subtitle / EQ | Vol - | Vol - |
| Zoom | Zoom / Size | P- | CH- / Page- |
| ☼ | Setup / OPT / | 1 | 1 |
| Text | Text / Goto | 2 | 2 |
| Source | AV / Input / RDS | 3 | 3 |
| Home | Menu / Home | 4 | 4 |
| Up | Up | 5 | 5 |
| [i] | Info / Angle | 6 | 6 |
| Left | Left | 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| ≡ | ≡ | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / | | |
| ← | ← | SHIFT + ◀ | Shift + Left | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |