Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Timer	AV
Teletex	Text	Menu	Menu
Red	Red	Mute	Mute
Green/[ ] Smart	Green	P<P	Pre Ch
Yellow/♪ Smart	Yellow	OK	Ok
Blue	Blue	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	P+	Ch +
5	5	P-	Ch -
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Play	Play
9	9	Stop	Stop
0	0	Record/OTR	Rec
Clear	Exit	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
INDEX	⏭ / Index		⏭
STILL	⏭ ⧏ / Still		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung