Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVD SETUP	DVD Setup	APP MEDIA	Media
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu (Blue)	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
USB/CR	USB/CR	ECO 3D	3D
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
AUTO	Auto	RETURN BACK	Back
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT	Play	PLAY MODE ▶	Play
TEXT	Pause	❚❚	Pause
EPG	Stop	■	Stop
HOLD	Rec/Hold	REC MODE ●	Rec
INDEX	<<</Index	«	<<
SIZE	>>/Size	»	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REVEAL	I<<</Reveal	K<<	I<<
SBPAGE	>>I/Sbpage	>>I	>>I
SUBTITLE	Subtitle (Green)	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle (Blue)	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
ANGLE	Angle	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
PROGRAM	Red/Program	A	Red
INTRO	Green/Intro	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
AB	Blue/A-B	D	Blue