| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Power | | Power |
| DTV/VCR | DTV/ VCR | HOME SMART | Smart |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | CH+ | CH + | Ch + |
| | CH- | CH - | Ch - |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| TV/RADIO Yel l ow | C Yel l ow | | |
| Bl ue | D Bl ue | | |
| TV/RADIO Tv/ Radi o | SEARCH TV/R TV/ R | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |