Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	>> Scan	>> / Tune+
Open/Close	Eject / Surround	>>I Skip	>>I / Preset+
Input Functior	TV/Radio /	Stop	Stop / Hold
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Speaker Level	Setup / OPT /
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Optical/Tv Sounc	Smart / List
6	6	Sound Effect	Shift + Sound / Title
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Home	Menu / Home
Clear	Exit / Cancel / Clear	3D Sound	Shift + 3
0	0	Info/Menu	Shift + Menu /
Repeat	Shift + Green / APP /	Info/Menu	Info / Angle
I<< Skip	I<< / Preset-	Left/Tuning-	Left
<< Scan	<< / Tune-	Left/Tuning-	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up/ Preset +	Up
Up/ Preset +	Shift + >>I / Preset +
Enter	OK
Right / Tuning+	Right
Right / Tuning+	Shift + >> /
Down/ Preset -	Down
Down/ Preset -	Shift + I<< / Preset -
Back	Back / Return
Title/ Pop Up	Sound / Title
Disc Menu	D. Menu / Top
Red/ RDS	Red / Netflix / Search
Red/ RDS	Shift + AV / Input / RDS
Green/ PTY	Green / APP / Repeat
Yellow/ PTY Searc	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Mono/ Stereo	Blue / Prime Video / Random
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Music ID	Text / Goto
Power TV	Shift + Power
Vol + Tv	Shift + Vol +
CH+ Tv	CH+ / Page+
AV Input Tv	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Shift + Vol -
CH- Tv	CH- / Page-