| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Power | | Power |
| DTV/VCR | DTV/VCR | HOME SMART | Smart |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| PLAY/PAUSE | Play | PLAY MODE | Play |
| PLAY/PAUSE | Pause | | Pause |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH − | Ch - |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| REC LIST | Rec List | DISC NAV LIST | List |
| FAVORITE | Favorite | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| GAME | Game | APP MEDIA | Media |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| RECORD | Record | REC MODE | Rec |
| STOP | Stop | | Stop |
| REV | << | | << |
| FWD | >> | | >> |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |