Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	Tv/VCR	TV/Radio /
Eject/Open-Close	Eject / Surround	0	0
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS	AV	AV / Input / RDS
1	1	Vol - Tv	Vol -
2	2	<<< / Backward	<< / Tune-
3	3	>>> / Forward	>> / Tune+
PR/TRK+	Shift + CH+ /	I<< Skip	I<< / Preset-
PR+ Tv	CH+ / Page+	Skip >>I	>>I / Preset+
4	4	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
PR/TRK-	Shift + CH- /	Display/CLK/CN	Display / Media
PR- Tv	CH- / Page-	Up	Up
7	7	i/Setup	Info / Angle
8	8	Left	Left
9	9	OK/Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D.Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	SHIFT + Power	Tv7VCR	PROGRAM TV/RADIO / TV/Radio /
Eject/Open-Close	SURROUND Eject / Surround	0	HDMI-SAT 0 / 0
AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT / Shift + AV / Input / RDS	AV	RDS AV INPUT / AV / Input / RDS
1	TV 1 / 1	Vol - Tv	VOL – / Vol -
2	DVD 2 / 2	<<</Backward	TUNE- << / << / Tune-
3	CD-STB 3 / 3	>>/Forward	TUNE+ >> / >> / Tune+
PR/TRK+	SHIFT + CH PAGE + / Shift + CH+ /	I<< Skip	PRESET- I<< / I<< / Preset-
PR+ Tv	CH PAGE + / CH+ / Page+	Skip >>I	PRESET+ >>I / >>I / Preset+
4	VIDEO 4 / 4	Pause/Step	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
5	TAPE 5 / 5	Play	SLOW Play / Slow
6	TUNER 6 / 6	Stop	HOLD Stop / Hold
PR/TRK-	SHIFT + CH PAGE – / Shift + CH- /	Display/CLK/CN	MEDIA DISPLAY / Display / Media
PR- Tv	CH PAGE – / CH- / Page-	Up	Up
7	AUX-HDD 7 / 7	i/Setup	ANGLE INFO / Info / Angle
8	USB 8 / 8	Left	Left
9	BLUETOOTH 9 / 9	K/Enter	OK / OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D. Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		