| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/RAD | Tv/ Radi o | SEARCH TV/R | TV/ R |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| GUIDE | Gui de | GUIDE | Gui de |
| INFO | I nf o | DISPLAY INFO | I nf o |
| RATIO | Rati o | PICTURE FORMAT | For mat |
| INPUT | I nput | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| LIST | Li st | DISC NAV LIST | Li st |
| SETTINGS | Sett i ngs | SHIFT + SETTINGS OPT | Shi f t + Opti ons |
| Q.VIEW | Q. Vi ew | FAV PRE-CH | Pr e Ch |
| 3D OPTION Q.MENU | Q. Menu/ 3D | APP MEDIA | Medi a |
| | Up | | Up |
| MUTE | Mut e | MUTE | Mut e |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Lef t | | Lef t |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| FAV | FAV | HOME SMART | Smart |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shi f t + Pr e Ch |
| EXIT | Exi t | CLEAR EXIT | Exi t |
| AD PIP | PI P/ AD | SOUND DUAL | Dual |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow/ - ☼ | | Yellow |
| | Blue/ ☼+ | | Blue |
| | Stop | | Stop |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Subtitle | | Subt |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Text | | Text |
| | T. Opt | | Options |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |