Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Xbox		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	World	APP MEDIA	Media
	Yellow/Y	C	Yellow
	Blue/X	D	Blue
	Green/A	B	Green
	Red/B	A	Red
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
	I<		I<<
	>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Rec	REC MODE	Rec
	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH +	CH/PG+	CH +	Ch +
CH -	CH/PG-	CH -	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
LIVE TV	Line Tv	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DISP	Disp	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		