Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
P/N	P/N	GOTO TEXT	Text / Goto
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
USB/CARD	USB/Card	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SLOW-B Slow-B	CH PAGE - CH- / Page-		
SLOW-F Slow-F	+ CH PAGE CH+ / Page+		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
L/R L/R	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
STEP Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
VOL + Vol +	+ VOL Vol +		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
SHUFFLE Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
VOL - Vol -	VOL - Vol -		