Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
STEP	Step	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	Angle	A	Red
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PBC	PBC	B	Green
TITLE	Title	RETURN BACK	Back
SLOW	Slow	APP MEDIA	Media
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
AB	AB	SEARCH TV/R	TV/R
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	St op	■	St op
▶II	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
▶II	Pause	II	Pause
I◀◀	I <<	K<	I <<
▶▶I	>>I	>>I	>>I
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung