Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power
Open/Close	Eject
1	1
2	2
3	3
4/ << Shuttle	4
5	5
6/ Shuttle >>	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Tv/VCR	TV/R
VCR View	Smart
DVD View	Media
Input Sel	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Info
Timer	Shift + AV
Angle/IPC	Options
Repeat Mode	Text
EZ View	3D
Mark/Search	Format
TRK+	Vol +
TRK-	Vol -
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
Up	Up
Down	Down
OK	Ok
Right	Right
Left	Left
Rec	Rec
Subtitle	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
F.ADV/STEP	F. ADV/ Step	B	Green		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	Pause	❚❚	Pause		
	Stop	■	Stop		
	>>	≫	>>		
	>>I	≫I	>>I		
	I <<	I≪	I <<		
	<<	≪	<<		
SPEED	Speed	C	Yellow		
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		