| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| DVD Menu | MENU |
| OSD Menu | VOD |
| Return | BACK |
| Up | UP |
| Down | DOWN |
| Right | RIGHT |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Left | LEFT |
| OK | OK |
| P+ | CH + |
| P- | CH - |
| Vol + | VOL + |
| Vol - | VOL - |
| [ . . . ] | Subt. |
| : > | V-FOR |
| T-C | TV/R |
| Audio | Audio |
| Zoom | WIDE |
| Repeat | TEXT |
| A-B Repeat | OPT+ |
| Shuffle | SRC |
| Play | Play |
| Stop | Stop |
| Pause | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >> | | Fast Forward |
| | << | | Rewind |
| | >I | | Last |
| | I< | | First |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |