Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
DVD Menu	D. Menu
OSD Menu	Menu
Return	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	Ok
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
[. . .]	Subt
: >	Format
T-C	TV/R
Audio	Dual
Zoom	Eject
Repeat	Text
A-B Repeat	Options
Shuffle	AV
Play	Play
Stop	Stop
Pause	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	<<		<<
	>I		>>I
	I <		I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung