Mandis shop

LaCie LACINEMAPLAYHD

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power
HOME	Menu / Home
SKIP PREV.	I<< / Preset-
SKIP NEXT	>>I / Preset+
STOP	Stop / Hold
PLAY	Play / Slow
PAUSE	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute / Dimmer
BACK	Back / Return
FAV	Fav / Marker / PC
UP	Up
REW	<< / Tune-
LEFT	Left
OK	OK
FWD	>> / Tune+
RIGHT	Right
DOWN	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INFO	Info / Angle
SETTINGS	Setup / OPT /
VOL+	Vol +
SEARCH	Red / Netflix / Search
PAGE UP	CH+ / Page+
VOL-	Vol -
EJECT	Eject / Surround
PAGE DOWN	CH- / Page-