Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/ STAND-BY	On/ Standby		Power
MEMORY	Memory	TOP MENU MENU	Menu
CLEAR/ DIMMER	Clear/ Dimmer	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
LUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLU −	Vol -	VOL −	Vol -
X-BASS	X-Bass	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EQUALIZER MODE	Equalizer Mode	HOME SMART	Smart
CD	CD	C	Yellow
TUNER (BAND)	Tuner/ Band	D	Blue
TAPE	Tape	B	Green
VIDEO / AUX	Video/ AUX	A	Red
DISC SELECT 1	Disc Select 1	PROG SLEEP	Sleep
2	Disc Select 2	SEARCH TV/R	TV/ R
3	Disc Select 3	PICTURE FORMAT	Format
4	Disc Select 4	ECO 3D	3D
5	Disc Select 5	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RANDOM	Random CD	SOUND DUAL	Dual
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
	Play CD	PLAY MODE	Play
	< Tape		<<
	Tape >		>>
	Stop Tape	SHIFT +	Shift + Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec/Pause Tape	Rec		
Character	Options		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Display	Info		
Navigation	List		
Clock/Timer	AV		
I<<< / <<< Preset -	I<<		
>>I / >>> Preset	>>I		