Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec/Q	Rec / Rec Mode
<<< / REV	<< / Tune-
>>> / FWD	>> / Tune+
Surround	Eject / Surround
Level	D. Menu / Top
RDS Disp	Setup / OPT /
RDS PTY	Text / Goto
Violet / SAT/CAB	AV / Input / RDS
Up/Tuner Up	Up
Left / -	Left
OK/DSP EQ/Set Up	OK
Right / +	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down/Tuner	Down
Vol +	Vol +
Memo	Smart / List
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Digital	Display / Media
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red/ Tv	Red / Netflix / Search		
Green/ CD/ Tape	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Tuner	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ VCR/ V. AUX	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Green/CD/Tape	Green / APP / Repeat
Yellow/Tuner	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/VCR/V. AUX	Blue / Prime Video / Random
Red/Tv	Red / Netflix / Search
Up/Tuner Up	Up
Violet/SAT/CAB	AV / Input / RDS
RDS PTY	Text / Goto
Left/-	Left
OK/DSP EQ/Set Up	OK
Right/+	Right
RDS Disp	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
Down/Tuner	Down
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
Level	D.Menu / Top
4	4
5	5
6	6
Surround	Eject / Surround
7	7
8	8
9	9
Digital	Display / Media
Memo	Smart / List
0	0
<</REV	<< / Tune-
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ FWD	>> / Tune+		
Rec/ Q	Rec / Rec Mode		
St op	St op / Hol d		
Pause	Pause / Step / Freeze		