Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OFF TIMER	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SURROUND	OO/Surround	SURROUND	Eject / Surround
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	[≡♦]/STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡i]/Index	TITLE SOUND	Sound / Title
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	0	0
Last View		FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Vol +		VOL +	Vol +
PR+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol -		VOL −	Vol -
PR-		CH PAGE −	CH- / Page-
Power Down		SHIFT +	Shift + Power
Programme ▼		SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
Programme ▲		SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
<<| <<		TUNE-	<< / Tune-
Play		SLOW	Play / Slow
>>| >>		TUNE+	>> / Tune+
Stop		HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Pause/ Step		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode