| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | V- | Vol - |
| Source | AV / Input / RDS | World/Internet | Smart / List |
| 1 | 1 | P- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Menu | Menu / Home |
| 3 | 3 | Q. Menu | D. Menu / Top |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Down | Down |
| 9 | 9 | Back | Back / Return |
| TV | TV/Radio / | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | i | Info / Angle |
| Recall | Fav / Marker / PC | Music/Camera | Display / Media |
| V+ | Vol + | TV Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer | */O | Shift + 1 |
| P+ | CH+ / Page+ | */Q | Shift + 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| LANG. | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | [ ≡] . . | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| | [ - O- ] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |