| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| TV | TV/Radio / |
| 0 | 0 |
| Recall | Fav / Marker / PC |
| V+ | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| V- | Vol - |
| World/Internet | Smart / List |
| P- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |
| Q. Menu | D. Menu / Top |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Back | Back / Return |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| i | Info / Angle |
| Music/Camera | Display / Media |
| TV Guide | Guide / EPG / -/-- |
| */O | Shift + 1 |
| */Q | Shift + 2 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| LANG. — Lang | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| [ ≡] . . | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| [ - O- ] | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| << | TUNE- << — << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ >> — >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE ● — Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW ▶ — Play / Slow | | |
| Stop | HOLD ■ — Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |