Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Key Lock	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Digest	HOME SMART	Smart
	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Audio Mode	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Title Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Subtitle Menu	AD SUBT	Subt
	Audio Menu	APP MEDIA	Media
	PBC	C	Yellow
	3D	ECO 3D	3D
	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Return	RETURN BACK	Back
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Bookmark	PICTURE FORMAT	Format
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SLOW/F	Slow/F	-/-- GUIDE	Guide
SLOW/R	Slow/R	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Stop	■	Stop
▶▶|	>>|	▶▶|	>>|
|◀◀	|<<	|◀◀	|<<
▶▶	>>	▶▶	>>
◀◀	<<	◀◀	<<
PAUSE/ STEP	Pause/Step	❚❚	Pause
RANDOM	Random	D	Blue
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung