| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Back | Back / Return |
| Up | Up |
| Home | Menu / Home |
| Mouse Up | >>I / Preset+ |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Mouse Down | I << / Preset- |
| Tv | 1 |
| Down | Down |
| Micro | Text / Goto |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 123/Input | AV / Input / RDS |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| 3D | 3 |
| P- | CH- / Page- |
| Mute/AD | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 123 / Q.Menu | Menu / Home |
| Back | Back / Return | Mute | Mute / Dimmer |
| Up | Up | Ratio | Picture / Format |
| Left | Left | List | Shift + Smart / List |
| OK | OK | Q.Menu | D.Menu / Top |
| Right | Right | Subtitle | Subtitle / EQ |
| Down | Down | Settings | Setup / OPT / |
| Red | Red / Netflix / Search | AD / PIP | Sound / Title |
| Green | Green / APP / Repeat | >> | >> / Tune+ |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | >> | >>I / Preset+ |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Play | Play / Slow |
| Vol + | Vol + | << | << / Tune- |
| P + | CH+ / Page+ | << | I<< / Preset- |
| Vol - | Vol - | Rec | Rec / Rec Mode |
| 3D | Shift + 3 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| P - | CH- / Page- | Stop / Live TV | Stop / Hold |
| Home / Smart | Smart / List | AV Mode | Shift + AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Text | Text / Goto | Energy Saving | Eject / Surround |
| FAV | Fav / Marker / PC | 9 | 9 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 8 | 8 |
| TV / PC | + Shift + Fav / Marker / PC | 7 | 7 |
| Input | AV / Input / RDS | 6 | 6 |
| TV / Radio | TV/ Radio / | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 4 | 4 |
| AD | Audio / Lang I/II | 3 | 3 |
| Search | + Shift + Red / Netflix / | 2 | 2 |
| Live Menu | + Shift + Menu / | 1 | 1 |
| Recent | + Shift + Back / Return | My APPS | Display / Media |
| Live Zoom | Zoom / Size | | |
| App | + Shift + Green / APP / | | |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| Info | Info / Angle | | |
| T. Opt | + Shift + Setup / OPT / Tools | | |
| Q. View | + Shift + Display / Media | | |