Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Q.VIEW	QView	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR	Up		Up
PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
OK	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
PR	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SSM	SSM	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI-SAT 0	0
PSM	PSM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ARC	ARC	ANGLE INFO	Info / Angle
TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
UPDATE	[≡x]/Update	TUNE- <<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TIME	[≡o] / Time	TUNE+	>> / Tune+				
SIZE	[≡♦] / Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat				
MIX	[≡/] / Mix	PRESET-	I << / Preset-				
HOLD	[≡+] / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
REVEAL	[≡?] / Reveal	SLOW	Play / Slow				
INDEX	[≡i] / Index	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search				
MODE	[≡M] / Mode	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				