Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENERGY SAVING	Energy/Saving	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q.View	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LIST SETTINGS	Settings/List	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Q.MENU	Q.Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH PAGE	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Simplink	Smart / List		
CH-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
AV Mode	Text / Goto		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		