Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/ ↑	Red / Netflix / Search
Green/ ↓	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
M	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Source	AV / Input / RDS
Presets	D. Menu / Top
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Shift + Fav / Marker / PC
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Screen	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	(O)	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	O/World	LIST SMART	Smart / List
	[≡x]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung