Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS	EXIT — Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
POWER — Power	Power	Up	Up
INPUT — Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
ARC — ARC	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Left	Left
- ☼	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /	OK — OK	OK — OK
☼ +	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /	Right	Right
TEXT — Text	GOTO TEXT — Text / Goto	Down	Down
PIP — PIP	FORMAT PICTURE — Picture / Format	VOL + — Vol +	VOL + — Vol +
SIZE — Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Q.VIEW — Q.View	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
POSITION — Position	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
PIP PR- — Red/PIP PR-	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	VOL − — Vol -	VOL − — Vol -
PIP PR+ — Green/PIP PR+	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
SWAP — Yellow/Swap	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
PIP INPUT — Blue/PIP Input	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	1 — 1	TV 1 — 1
LIST — List	LIST SMART — Smart / List	2 — 2	DVD 2 — 2
MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home	3 — 3	CD - STB 3 — 3
I/II — I/II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	4 — 4	VIDEO 4 — 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
REVEAL	Reveal	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	TUNE-	<< / Tune-
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	>>	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PR	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
PR	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0