Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red/Mosaic	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Sleep	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green/Sleep	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	Yellow/Audio	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Blue/List	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue/List	LIST SMART	Smart / List
	Page Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	Page Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +	Swap	Exit / Cancel / Clear
i / Info	Info / Angle	Timer	Sleep / Timer
PR+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Guide	Guide / EPG / -/--		
PR-	CH- / Page-		
Last	<< / Preset-		
<<	<< / Tune-		
Play/Pause	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Time Shift	AV / Input / RDS		
Option	Setup / OPT /		
Media	Display / Media		
Pause	Pause / Step / Freeze		
PIP	D. Menu / Top Menu		