Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Stop	Stop / Hold	Green	Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode	Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Play	Play / Slow	Up	Up
>>	>> / Tune+	Options	Setup / OPT /
[<>]	Picture / Format	Left	Left
Search	Fav / Marker / PC	OK	OK
☼	D.Menu / Top	Right	Right
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Back	Back / Return
List	Shift + Smart / List	Down	Down
List	TV/Radio /	Multiview	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart TV	Smart / List	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home	P+	CH+ / Page+
Exit TV	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Mute		Mute / Dimmer		
	P-		CH- / Page-		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	0		0		
	Text		Text / Goto		