Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SCA	<<	<<	<<
CAN	>>	>>	>>
SKI	I <<	<<	I <<
SKIP	>>I	>>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/Angle	ECO 3D	3D
MARKER	Marker	A	Red
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SEARCH Search	SEARCH TV/R TV/R
PROGRAM Program	PROG SLEEP Sleep
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text
A-B A-B	HOME SMART Smart
RESOLUTION Resolution	PICTURE FORMAT Format
KARAOKE Karaoke ECHO	APP MEDIA Media
TV POWER Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power
PR/CH+ PR/CH+ Tv	+ CH Ch +
PR/CH- PR/CH- Tv	CH − Ch -
VOL + Vol + Tv	+ VOL Vol +
VOL - Vol - Tv	VOL − Vol -
AV AV Tv	TIMER AV AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung