Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXY	9	9	9
0 QZ	0	0	0
',:?+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
&()-/ +100	+100	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
TIME DISP.	Time Disp.	DISPLAY INFO	Info
TITLE SEARCH	Title Search	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHECK /SPACE	Check/Space	SETTINGS OPT	Options
CLEAR DELETE	Clear/Delete	CLEAR EXIT	Exit
P.MODE /CHARAC.	P. Mode/Charac.	PICTURE FORMAT	Format
TITLE INPUT	Title Input	HOME SMART	Smart
EDIT	Edit	SOUND DUAL	Dual
EDIT CANCEL	Edit Cancel	AD SUBT	Subt
SET	Set	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
I◀◀	I <<	I <<	I <<
▶▶I	>>I	>>I	>>I
●	Rec	REC MODE ●	Rec
II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
PLAY ▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
O.T.E.	O.T.E	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC INPUT Rec Input	SEARCH TV/R TV/R		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
MONITOR Monitor	RETURN BACK Back		